

## **MONTAŻ DYWANIKÓW EVA RayStop**

Przed montażem sprawdź produkt pod kątem wad.

1. Zwróć uwagę na rozmieszczenie rzepów oraz stoperów (jeśli są w zestawie)
2. Dopasuj dywanik do podłogi. W przypadku dywanika po stronie kierowcy - sprawdź, czy pedał gazu się nie blokuje.
3. Zlokalizuj rzepy i przyklej je od strony podłogi samochodu w odpowiednich miejscach, uprzednio je oczyszczając.
4. Przyczep dywanik i dociśnij stopery.
5. Na koniec sprawdź, czy pedały gazu oraz hamulca się nie blokują.

\*Przy nierównej powierzchni podłogi samochodu, dywaniki EVA dostosują się do jej kształtu podczas użytkowania, ze względu na właściwości materiału.

\*taśma rzepowa nie przykleja się w następujących przypadkach: zabrudzona podłoga, duże zużycie (otarcia) podłogi, krótkie kłaczki (głównie w markach samochodów premium).

